

Maj 08
Läggningsanvisning –
emitterande cementunderlag
< 85 % RF

Cementunderlag < 85 % RF

Läggningsanvisning för limmad DRY-TOP Metal spärskikt laminat

som spär mot lukter / emissioner - på torra betonggolv utan tillskjutande fukt. Vid limning av DRY-TOP Metal används valfritt bra golvlím. Ex. Cascoproff extra el. likvärdigt. Skarvning sker med DRY-TOP Skarv acryl där spackling över DRY-TOP Metal ska ske för limning av golvmatta. DRY-TOP Skarv alu används där löslagda golvmaterial ska användas. Läs först igenom akt. Produktblad.

Förarbete torra golv med emissionsskada eller lukter.

Riv ev. mattor. Slipa bort gammalt lím. Ersätt skadade delar av underlag och jämna ut ytan med ett lämpligt spackel. Slipa och dammsug noga. Underlaget ska ha planhet och jämnhet lika färdigt golv.

Läggning DRY-TOP metal

DRY-TOP Metal limmas in som en tunn underlagsmatta. Använd lím Cascoproff extra el. likvärdigt. Var noga med passning mot väggar och rör. Omlottskarva med DRY-TOP Skarv Acryl före spackling eller montera DRY-TOP Skarv alu över skarven där plastgolv ska lösläggas. Var noga vid längdskarvning av D-T Skarv alu. Gnid fast noga samtidigt som skyddspappret dras av så att luftblåsor undviks. På mindre golvytor kan hela ytan skäras in och skarvas färdig. Vik upp en halva i taget och lägg ut lím på golvet med límspackel 1:3. (På stora golvytor limmas och skarvas laminatet våd för våd). Lägg ner och gnid fast noga ut mot fri kant så att luftblåsor undviks. Om ändå luftblåsa finns efter att limmet härdat, skär upp dessa med raka snitt, limma och återlägg. Över snittet läggs DRY-TOP Skarv alu som gnids fast noggrant. Gör lika över snitt till genomföringar.

Använd alltid i möjligaste mån löst lagda golv.

Löslagda plastgolv

Lägg direkt på DRY-TOP Metall spärskikt laminat.

Löslagt trä / laminatgolv

Komplettera med ett glidskikt / dämpskikt för trä eller laminatgolv.

Spackla för limmade golv eller löslagda plastgolv.

Prima före spackling med DRY-TOP laminatprimer.

Spackla med DRY-TOP Spackel. Använd raktandad spackel och piggrolla vid behov. Lägg ut ca 5 kg av blandat spackel / m² för en tjocklek på ca 3 mm. Efter ca. 24 tim. i väl ventilerad uppvärmd lokal med RF under 50 % och temperatur på golv > 15 °C är ytan normalt klar för golvläggning. Torktiden kan vara upp till 3 dygn. Tänk på att kalla golv och fuktig inomhusluft förlänger härd / torktid. Mät fukthalt om osäkerhet råder.

Vid behov av tjockare spackelskikt kan DRY-TOP spackel användas som primer för ett annat spackel. Primera med DRY-TOP Laminatprimer. Rolla ytan med DRY-TOP Spackel. Låt härda. Primera och spackla med önskat spackel. Följ spackelleverantörens anvisningar.

Limma

Vi rekommenderar användning av Casco DraLoss-primer före limning av ny golvbeläggning.

Anledningen är att golvbyte sedan kan ske utan att underkonstruktionen skadas.

Limma nya golven med lämpligt lím. Använd helst en häftlimningsmetod. Material och metod ska inte utveckla nya problemämnen.

DRY-TOP Spackel och DRY-TOP Lim har utvecklats för miljösäker golvläggning. Produkterna kan inte tillsammans med vanliga golvmaterial utveckla några miljöskadliga ämnen.

Anvisningen är generell. Rådgör alltid med oss före läggstart.

Jourtelefon för frågor om DRY-TOP – systemet 070 – 568 81 00